

METUSA

ACCESORIOS SANITARIOS

TRAMPA MINIMALISTA CROMADA CON DESAGUE PUSH

DATOS GENERALES

• Nombre	Trampa minimalista con desagüe push
• Marca	METUSA
• Código SAP	3120MASA040B
• Origen	RPC
• Material	ABS cromado/Acero inoxidable
• Presentación	Blister
• Peso	440gr

FUNCIÓN

Evacuar toda el agua que se utiliza en el lavatorio hacia el drenaje.

COMPONENTES

• Empaque esponjoso	1 Ud
• Empaque sello	1 Ud
• Empaque	1 Ud
• Tuerca de la coleta	1 Ud
• Coleta del desagüe	1 Ud
• Tuerca de 1 1/4"	1 Ud
• Empaque cónico 1 1/4"	1 Ud
• Trampa minimalista	1 Ud
• Conector solución	1 Ud
• Canopla	1 Ud
• Coleta extra larga	1 Ud
• Tuerca 1 1/2"	1 Ud
• Empaque cónico de 1 1/2"	1 Ud

GARANTÍA

- 2 años

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Instalación en todo tipo de lavatorios de cerámica, vidrio, ovalines y bowl.
- Desagüe cromado con sistema push con sellado 100% hermético.
- Desagüe con y sin rebose de 12" de longitud ideal para puntos de desagüe por debajo de la medida estándar.
- Trampa minimalista con tapa registro, se desenrosca hasta con una moneda.
- Coleta de acero inoxidable extra larga de 30cm.
- Empaques que aseguran una instalación libre de fugas, no requiere cinta teflón ni herramientas.
- Exclusivo conector solución, se adapta a puntos de desagües con y sin embone.
- Acabado cromado de alta calidad, resistente a los agentes corrosivos.

INSTALACIÓN

- Colocar en el orificio del lavatorio, la parte superior del desagüe push con el empaque esponjoso (1). En la parte inferior, colocar en la base del desagüe el empaque sello (2) y realizar el ajuste fuertemente.
- Luego, colocar el empaque (3) en la tuerca de la coleta (4) y enroscar.
- En la coleta del desagüe (5) colocar la tuerca de 1 1/4" (6) y el empaque cónico 1 1/4" (7), realizar el acoplamiento a la trampa minimalista (8) y ajustar.
- Fijar al punto de desagüe el conector solución (9) (se adapta al codo del desagüe con y sin embone).
- Introducir la canopla (10) a un extremo de la coleta extra larga (11) e ingresarla al conector solución (9). Al otro extremo de esta, colocar la tuerca 1 1/2" (12) y el empaque cónico de 1 1/2" (13) para luego ajustar fuertemente.
- Por último, hacer correr el agua para asegurarnos que no haya filtración.
- Desagüe con sistema campana y empaques que aseguran una instalación 100% hermética libre de fugas.



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1. Empaque esponjoso
2. Empaque sello
3. Empaque
4. Tuerca de la coleta
5. Coleta del desagüe
6. Tuerca de 1 1/4"
7. Empaque cónico 1 1/4"
8. Trampa minimalista
9. Conector solución
10. Canopla
11. Coleta extra larga
12. Tuerca 1 1/2"
13. Empaque cónico de 1 1/2"

